

Видеорегистраторы для транспорта RVi-RM08

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Видеорегистратор автомобильный RVi-RM08

Поддержка двух HDD 2.5 SATA (до 1 ТБ каждый) с виброзащитой внутри специального съёмного кейса для HDD.

Питание периферийного оборудования напрямую от регистратора (микрофоны, камеры, и т.д.).

Наличие встроенного UPS со временем работы до 5 сек.



Гибридный режим позволяет записывать на регистратор помимо 8 аналоговых каналов 960H (real time) 4IP канала в разрешении 720P (real time) или 2 IP канала в разрешении 1080P (real time). Это позволяет выделить от двух до четырёх зон повышенной детализации для фиксации автомобильных номеров или лиц входящих пассажиров.

Технические характеристики

Характеристика	Серия RVi-RM08
Формат видеосигнала	PAL (опционально доступны: NTSC, SECAM)
ОС	Linux с собственным графическим интерфейсом
Видео входы	8 канала BNC, 4 IP-камеры (с использованием коммутатора или WiFi), 1 IP-камера (без использования коммутатора или WiFi)
Аудио входы	8 канала BNC (200mV-1000mV 10KΩ)
Аудио выходы	2 канал BNC (200mV-3000mV 5KΩ)
Видео выходы	2 канала BNC, 1 канал VGA
Форматы сжатия видео	H.264, MJPEG
Форматы сжатия аудио	G711A, G711U, PCM
Тревожные входы/выходы	7 / 2
Разрешение отображения (на мониторе)	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Разрешение отображения с видеовходов	1920×1080(1080P) - 100к/с (IP), 960×576(960H) – 300к/с
Разрешение записи	H.264: 1920×1080(1080P) - 100к/с (IP), 1280×720(720P) - 100к/с (IP), 960×576(960H) – 300к/с, 720x576(D1) – 300к/с, 352x576(HD1) – 300к/с, 720x288(2CIF) – 300к/с, 352x288(CIF) - 300 к/с; MJPEG: 1920×1080(1080P) - 100к/с (IP), 1280×720(720P) - 100к/с (IP), 720x576(D1) – 300к/с, 352x576(HD1) – 300к/с, 720x288(2CIF) – 300к/с, 352x288(CIF) - 300 к/с. Общее ограничение по битрейту на все каналы и потоки суммарно: 36864 Кбит/с.
Режимы записи	Постоянная запись (длительность одного фрагмента от 1 до 120 мин.), запись по событию, по расписанию; шифрование видеопотока
Качество записи	6 уровней (VBR с выбором степени сжатия), CBR (с выбором степени сжатия)
Хранение информации	2.5" HDD SATA x 2 (до 1ТБ каждый)
Поиск записи	Время/дата, тревога, обнаружение движения

Воспроизведение	1-4 канальное воспроизведение; H.264: 1920×1080(1080P) - 100к/с (IP), 1280×720(720P) - 100к/с (IP), 960×576(960H) – 300к/с, 720×576(D1) – 300к/с, 352×576(HD1) – 300к/с, 720×288(2CIF) – 300к/с, 352×288(CIF) - 300 к/с; MJPEG: 1920×1080(1080P) - 100к/с (IP), 1280×720(720P) - 100к/с (IP), 720×576(D1) – 300к/с, 352×576(HD1) – 300к/с, 720×288(2CIF) – 300к/с, 352×288(CIF) - 300 к/с. Общее ограничение по битрейту на все каналы суммарно: 36864 Кбит/с.
Управление воспроизведением	Повтор, пауза, остановка, ускоренное и замедленное воспроизведение, пок кадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран
Режимы архивации	USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, Ethernet, WIFI (опционально)
Тревожные события	Температура, переполнение, неисправность и отсутствие HDD, потеря питания, потеря сети, конфликт IP, конфликт MAC, разрядка батареи, GPS положение; отправка предупреждения по неск. E-mail адресатам
Логи рование событий локальное	Присутствует, автоматическая перезагрузка видеорегистратора при необходимости
Интерфейсы, модули	USB2.0x2, RS-232, RJ45 (10/100/1000 Мбит), RS-485, возможность подключение внешнего GPS модуля, G-sensor, кейс под HDD со встроенным USB2.0 интерфейсом
Функции PTZ	Управление оптическим зумом, поворотом, скоростями поворота и масштабирования камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции.
Сеть	Протоколы: TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP; Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Поддержка мобильных устройств	OS Windows mobile/phone, OS Android, iOS
Удаленная работа по сети	Наблюдение, просмотр архива, настройка системы по сети, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»
Управление/Настройка	ИК-пульт, USB-мышь, сеть, внешняя клавиатура; экранное меню (локальное, сетевое)
Электропитание	DC8В~36В, программируемая задержка ВКЛ/ВЫКЛ; прямое питание камер через регистратор; потребляемая мощность не более 20 Вт (без учета камер и HDD); встроенный UPS со временем работы до 5 сек. для защиты от сбоев
Размеры (ШхГхВ)	Габаритные размеры без крепления: 202x252x91 мм
Вес	3,5 кг без учета HDD
Рабочая среда	Рабочая температура: -40 ⁰ С ~ +62 ⁰ С (запись при низких температурах осуществляется на SD-карты, USB-flash, встроенный обогреватель HDD). Влажность: 10-95%. Давление: 84-110КПа.
Класс защиты корпуса	IP 42

Виброзащита	Ударопрочный металлический корпус, кейс для HDD. Виброзащита HDD в кейсе: подвес с применением резиновых амортизаторов (эластичность сохраняется во всем диапазоне рабочих температур). Тест вибрации: 5-500Hz до 8 часов с амплитудой до 0,15 мм в каждом из направлений X,Y,Z. Тест встряски/удара: 5-11Hz с амплитудой до 10мм до 11 мс в каждом из направлений X,Y,Z; 11-300Hz с ускорением до 50м/с ² до 11 мс в каждом из направлений X,Y,Z. Устойчивость к акустическому шуму до 90дБ.
Размещение	Крепления, автомобильная панель
Модуль	Дополнительные встроенные модули
RVI-RM08B	GPS+GLONASS (один модуль с поддержкой двух стандартов)
RVI-RM08E	GPS+GLONASS (один модуль с поддержкой двух стандартов), 3G
RVI-RM08G	GPS+GLONASS (один модуль с поддержкой двух стандартов), WiFi (802.11b/g), 3G
RVI-RM08I	WiFi (802.11b/g), 3G
RVI-RM08H	GPS+GLONASS (один модуль с поддержкой двух стандартов), WiFi (802.11b/g), 4G

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru